

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Tillykke med din nye tankoverdækning.

Industri Beton tankoverdækning er en stærk og gedigen overdækning.

Den har været produceret igennem mange år og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Dog er det vigtigt, at du følger nedenstående.

1. Mandehullerne skal holdes lukket, når de ikke bruges, det vil sige luger lukkes og strammes op.
2. Ved arbejde med gylle må du altid være forberedt på, at den kan indeholde og frigøre svovlbrinte.
3. Derfor må du ikke stå i vindretningen fra åbne luger.
4. Stå ikke over mandehullet, da du derved kan få overbalance og falde ned i tanken. Ligeledes er der en risiko for, at du kan indånde dampe fra tanken.
5. Gå ikke ned i tanken, når denne er tom. Hvis der er behov for at komme ind i tanken, skal der altid bruges sikkerhedsudstyr og personel, som er uddannet dertil.
6. Åben ild samt rygning ved tanken er forbudt på grund af risiko for eksplosionsfare.
7. Overhold altid skiltningen på siden af tanken.
8. Kravt ikke op ovenpå tankoverdækningen.
9. Ved eventuelle skader og defekter på din overdækning skal du kontakte Industri Beton senest fem dage, efter skaden er opdaget.
10. Reparationer og andet arbejde på din overdækning må kun ske med tilladelse fra Industri Beton A/S.
11. Ved store mængder sne- eller regnedbør er det vigtigt at kontrollere overdækning for evt. sne-/vandophobning. Ved ophobning af sne eller vand, skal dette straks fjernes.
12. Du skal mindst to gange om året gå en tur omkring din tank og overdækning for at tjekke, om der skulle være opstået nogen problemer. Du skal specielt være opmærksom på evt. skader i dug og på bånd. Desuden skal du kontrollere, om overdækningen fortsat er stramt opspændt.
13. Ved spild af gylle udover overdækningen skal dette fjernes.

Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til råd og vejledning omkring din tankoverdækning.